


Pārvelciet ar pirkstu, lai uzreiz sasniegtu ideālo sildīšanas pakāpi.

Pateicoties šai intuitīvajai vadībai, jūs varat pieskarties vai pārvilkt ar pirkstu, lai izvēlētos sildīšanas pakāpi ar vienu veiklu kustību.

576x506 mm, 4 Hi-Light riņķi (2 ar maināmu diametru), sensoru slīdoša vadība katram riņķim, tieša piekļuve katram cepšanas līmenim, automātiskās uzkarsēšanas/vadības bloķēšanas/bērnu drošības/STOP&GO opcijas, eco taimeris, Auto-Off

Priekšrocības un funkcijas
Pilnīgi intuitīva vadība – vienkārši pieskarieties vai pārvelciet ar pirkstu

Šis plīts virsmas "DirectAccess" vadības elementi sniedz pilnīgi intuitīvu gatavošanas līmeņa iestatīšanas veidu – vienkārši pieskarieties tiem ar pirkstu un aizvelciet to līdz vajadzīgajam iestatījumam.



- Tiešā piekļuve: slīdošās vadības tehnoloģija
- Vadības taustiņu novietojums: labajā pusē priekšpusē
- Izgaismoti vadības taustiņi
- Priekšējā kreisā zona: Hilight, Trīskāršs apaļšs, 800/1600/2300W/120/175/210mm
- Aizmugurējā kreisā zona: Hilight, 1200W/145mm
- Vidējā gatavošanas zona: No,
- Aizmugurējā vidējā zona: No,
- Priekšējā labā zona: Hilight, 1200W/145mm
- Aizmugurējā labā zona: Divkāršs ovāls, Hilight, 1500/2400W/170x265mm
- Automātiskā sakarsēšana
- "Stop & Go" funkcija īslaicīgiem pārtraukumiem
- Taustiņu bloķēšanas funkcija
- Taustiņu nobloķēšanas iespēja bērnu drošībai
- Virsmas drošība: automātiska izslēgšanās
- Skaņas signāls ar izslēgšanas iespēju
- Laika uzskaites taimeris
- EcoTimer™
- Taimera funkcija
- CleverHeat™ funkcija
- Ērta uzstādīšana

Ideāla vieta jūsu ovāļajai zivju pannai

Šī ovālā "FishZone" zivju zona ir ideāli piemērota, lai radītu vienmērīgu karstumu zem jūsu zivju pannas.


Jūsu ērtībai vadības panelis izvietots uz plīts virsmas

Šis plīts virsmas vadības panelis ir ērti pārskatāms. Veiciet izmaiņas bez vilcināšanās.


Apturiet gatavošanas procesu – un atkal atsāciet to – ar vienu pieskārienu

Dažkārt gatavošanas laikā nepieciešams uz laiku pievērsties kam citam. Izmantojot funkciju "Stop+Go", jūs ar vienu pieskārienu apstādināt gatavošanas procesu un ar otru atsākat ar to pašu iestatījumu.

Ietaupiet enerģiju katrā gatavošanas reizē, izmantojot EcoTimer

EcoTimer taimeris ietaupa enerģiju jūsu vietā, izslēdzot plīti un izmantojot atlikušo siltumu.

Produkta specifikācija

Iebūvēšanas izmēri AxPxD, mm	x560x490
P x D, mm	576x506
Iebūvēšanas nišas augstums, mm	38
Pamatkrāsa	melna
Rāmja materiāls	nerūsējošais tērauds
Rāmja tips	"Promise XL"
Virsmas tips	stikla keramikas
Gatavošanas zonu skaits	4
Vadības funkcijas	3 pakāpju atlikušā siltuma indikācija, skaņas signāls, automātiskā uzskarsēšana, bērnu drošība, laika uzskaites taimeris, eko taimeris, taustiņu bloķēšana, laika atskaites taimeris, izslēgt skaņu, stop+go funkcija, taimeris
Tīkla spriegums, V	220-240V/400V2N
Strāvas vada garums, m	1.5
Produkta numurs	949 492 647
Intrastat kods	85166050
Izcelsmes valsts	RO
Bruto svars, kg	8.4
Neto svars, kg	7.5

